



Na instalação da gama de produtos Toplight® 30/40 mm, recomendamos a utilização de um reforço metálico conforme esquema apresentado, no sentido de garantir uma ótima fixação ao painel sandwich. É imprescindível a utilização deste acessório, caso contrário retirará qualidade à instalação do painel alveolar, podendo provocar danos nas abas destinadas à fixação com o painel sandwich. Sendo o policarbonato sujeito a contracções e dilatações causadas pela temperatura exterior, os furos, nele executados para aplicação dos respectivos parafusos de fixação devem ter um diâmetro 50% superior à espessura do parafuso. Cortar com serra de dentes finos. Aplicação de fitas de proteção nas extremidades do painel. Os topos do painel alveolar de policarbonato devem, antes de ser instalados, ter os topos isolados da seguinte forma:

- 1. Na pendente superior com fita de alumínio lisa.
- 2. Na pendente inferior com fita de alumínio perfurada.

Nota: sugerimos que as fitas acima referidas, sejam inspeccionadas periodicamente, dado a sua resistência mecânica ser inferior à do policarbonato.

Instalação

Informações importantes em www.ofelizpainel.com